

Erläuterung / Hinweise

Cosyform home office

**Beinauflage ausklappen:**

Auslösehebel nach vorne schwenken.
(Gleichzeitig neigt sich der Sitz nach unten)

Beinauflage einklappen:

Auslösehebel nach hinten schwenken.
(Gleichzeitig hebt sich die Sitzneigung in die Ausgangsstellung.)

**Rückenneigung verstellen:**

Feststellrad lösen, Rücken in gewünschte Position neigen, Feststellrad festziehen.

**Sitzhöhe verstellen:**

Hebel nach vorne ziehen,
Sitzhöhe einstellen, Hebel loslassen.