

WICHTIGTE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Allgemeine Sicherheitshinweise (Bitte sorgfältig lesen):

GEFAHR

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu verringern:

1. Unterbrechen Sie vor der Reinigung die Stromzufuhr und deaktivieren Sie den Akku.
7. Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit dem Ladegerät oder dem Akku spielen. Beaufsichtigen Sie Kinder oder Personen die mangels physischen, sensorischen und psychischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind, die vorschriftsmäßige Handhabung der Akku und deren Gefahren zu berücksichtigen.

WARNUNG

Um die Gefahr von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen zu reduzieren:

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr der Ladestation.
2. Verwenden Sie den Akku nicht im Freien
3. Die Akkus dürfen nur mit dem mitgelieferten originalen himolla Ladegerät geladen werden.
4. Halten Sie die Kabel des Ladegerät von heißen Oberflächen fern.
5. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Ladegerät, das Kabel und den Stecker auf Beschädigungen, hierfür trennen Sie zuvor bitte das Netzkabel vom Strom. Sollten Sie am Ladegerät, am externen Kabel oder am Akku eine Beschädigung feststellen, dann bitte das Gerät nicht mehr benutzen.
6. Öffnen Sie das Ladegerät oder den Akku nicht selbst. Dies ist nur von qualifiziertem Fachpersonal und darf nur mit originalen Ersatzteilen durchgeführt werden.
8. **WARNUNG** Nicht geeignet für die Verwendung in Feucht- und Nassräumen.
9. **WARNUNG** Halten Sie das Ladegerät und ggf. die Akkus von Regen und Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Ladegerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
10. **WARNUNG** Betreiben Sie das Ladegerät nicht auf leicht brennbaren Untergrund (wie z.B. Papier, Textilien etc.) oder in leicht entzündlicher Umgebung. Auch das Abdecken des Sessels mit einer Decke ist zu vermeiden. Aufgrund der beim Laden auftretenden Erwärmung des Ladegerätes besteht Brandgefahr am Polstermöbel.

Anleitung zum Aussenliegenden Wechselakku

Allgemeine Informationen:

Bitte den Akku vor der ersten Inbetriebnahme komplett aufladen. Um bei Inbetriebnahme Ihres mit Akku ausgestatteten himolla Produkts Probleme zu vermeiden, ist es dringend erforderlich, die beigelegte Anleitung genau durch zu lesen und zu beachten!

Kontrollieren Sie die gelieferte Ware (Verpackung und Inhalt) vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen.

Achten Sie auf eine sorgfältige Handhabung der Teile und vermeiden Sie Gewalteinwirkungen jeder Art. Vermeiden Sie zudem extreme Hitze- oder Kälteinwirkungen beim Lagern, Aufstellen und Betrieb des Polstermöbels und somit des Akkus.

Verwenden sie zum Laden ihres Akkus als auch zum Betreiben ihres himolla Produkts ausschließlich Originalteile des Herstellers.

Technische Daten:

Ladegerät

Netzspannung (in Volt)	100 -240 V AC
Netzfrequenz (in Hertz)	50-60 Hz
Betriebsspannung (in Volt)	max. 36 V DC
Leistungsaufnahme im Ruhezustand (in Milliwatt)	< 500 mW

Externe Lithium-Ionen Wechselakku

Akkuausführung	Lithium-Ionen Akku (li-Ion)
Kapazität	2000 mAh
Nominal Ausgangsspannung	28,8 V DC
Temperaturbereich	0°C - + 40°C
Ladezeit	~ 10 h

Erläuterung / Hinweise

Das himolla-Produkt ist nun betriebsbereit:

Laden des Akkus:

- Zum Laden des Akkus muss dieser auf die Ladestation aufgesteckt werden.
Die grüne LED schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Der Ladevorgang wird unterbrochen, bis der Akkustand auf 95 % gesunken ist, dann wird der Ladevorgang erneut gestartet.

Modus für „niedrigen Akkustand“

- im Modus „niedriger Akkustand“ gibt die Batterie kontinuierlich kurze Pieptöne ab und die rote LED blinkt, wenn das Polstermöbel benutzt wird.
Wenn das Polstermöbel weiter betrieben wird, verbraucht sich die Batterie und schaltet sich schließlich vollständig aus.

Schutz der Akkus

- Schutz gegen Kurzschluss des Akkus:

Der Akku gibt einen langen Piepton (5 Sekunden) und die rote LED leuchtet, der Akku schaltet sich automatisch ab.
Um den Akku wieder zu aktivieren, stecken Sie diesen wieder am Produkt an

- Überlastungsschutz des Akkus und des Polstermöbels:

Der Akku gibt 5 Sekunden lang ununterbrochene kurze Pieptöne ab und die rote LED leuchtet, der Akku schaltet sich automatisch ab.

Erläuterung / Hinweise

Pflege und Wartung:

- Der Akku und das Ladegerät sind wartungsfrei.
- Säubern sie das Gehäuse hin und wieder mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse angreifen können.

Entsorgung:

Entsorgen Sie bitte Ihren Akku, Ladegerät und Schaltnetzteil nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften ihres Landes.



himolla® - EKN_211 Aussenliegender Akku

