

1302 PLANOPOLY MOTION



1302 PLANOPOLY MOTION



MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUSS

Kunststofffuß

SICHTBARE OBERFLÄCHE

43 Buche
50 Nussbaum
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 50 Nussbaum (017, 617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

1302 PLANOPOLY MOTION



ACHTUNG

Bei Kombination von zwei Wallfreevarianten mit einem Eckteil ist die Benutzung der Funktion jeweils nur auf einer Seite möglich.

- 🔌 Varianten sind elektrisch
- ✂️ Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.

Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.


ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

1302 PLANOPOLY MOTION



SOFAS



B 172 T 107 SB 60	B 202 T 107 SB 75	B 232 T 107 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------

60	61	62
-----------	-----------	-----------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X	X	X
---	---	---

SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	------------------------	---------------------

B 172 T 107 SB 60	B 172 T 107 SB 60	B 202 T 107 SB 75	B 202 T 107 SB 75	B 232 T 107 SB 90	B 232 T 107 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

80	80	81	81	82	82
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O	X	O	X	O	X
---	---	---	---	---	---

ABSCHLUSSELEMENTE



B 86 T 107 SB 60	B 101 T 107 SB 75	B 116 T 107 SB 90	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 60
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

33/34 li/re	35/36 li/re	37/38 li/re	63/64 li/re	65/66 li/re	67/68 li/re	69/70 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------

B 236 T 107 SB 75	B 236 T 107 SB 75	B 146 T 107 SB 60	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 176 T 107 SB 75	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 90	B 86 T 107 SB 60
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

15/16 li/re	15/16 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	43/44 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 46 / KUNSTST.-FUSS

O	X	O	X	O	X	O	X	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1302 PLANOPOLY MOTION



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 86 T 107 SB 60	B 101 T 107 SB 75	B 101 T 107 SB 75	B 116 T 107 SB 90	B 116 T 107 SB 90	B 146 T 107 SB 60	B 146 T 107 SB 60	B 176 T 107 SB 75	B 176 T 107 SB 75
	43/44 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re	83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	O	X	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 206 T 107 SB 90	B 206 T 107 SB 90
	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	O	X

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell
	B 63 T 97 SB -	B 138 T 107 SB 75	B 153 T 107 SB 90
	57/58 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X






ABSCHLUSSRECAMIEREN

		elektrisch	manuell
	B 116 T 179 SB 90	B 116 T 179 SB 90	B 116 T 179 SB 90
	27/28 li/re	29/30 li/re	29/30 li/re
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	E	X






1302 PLANOPOLY MOTION









ECKELEMENTE

					
	elektrisch	elektrisch		manuell	
	B 120 T 120 SB -	B 120 T 120 SB -	B 106 T 106 SB -	B 120 T 120 SB -	B 120 T 120 SB -
	49	50	59	75	89
SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE

					
	B 60 T 107 SB 60	B 120 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 75 T 107 SB 75	B 90 T 107 SB 90
	06	09	23	24	25
SH 46 SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	X	X	X	X

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

						
	manuell	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell
	B 60 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 60 T 107 SB 60	B 75 T 107 SB 75	B 75 T 107 SB 75	B 40 T 93 SB -
	05	40	40	41	41	94
SH 46 SH 46 / KUNSTST.-FUSS	X	O	X	O	X	X

SESSEL

	
	B 112 T 107 SB 60
	32
SH 46 / ROLLEN	L

1302 PLANOPOLY MOTION



SESSEL MIT FUNKTION



manuell
Wallfree

B 112
T 107
SB 60

26



elektrisch
Wallfree

B 112
T 107
SB 60

26

SH 46 / ROLLEN

L

V

HOCKER



B 61
T 61
SB -

01



manuell

B 112
T 70
SB -

02

SH 42 / KUNSTST.-FUSS
SH 46 / ROLLEN

X

X

ZUBEHÖR



B 26
T 53
SB -

93

SH -

X