

1501 PLANOPOLY MOTION



1501 PLANOPOLY MOTION



MODELLBESCHREIBUNG

Das Systemprogramm PLANOPOLY MOTION ermöglicht es Ihnen, sich Ihren Traum von einer gemütlichen Wohnlandschaft zu verwirklichen. Vom Einzelsofa bis zur Eckkombination und klassischen Wohnlandschaft sind verschiedene Ausführungen realisierbar. Das Modell überzeugt sowohl in puncto Optik, als auch hinsichtlich seiner zahlreichen funktionalen Eigenschaften.

BESONDERHEITEN

AGR ZERTIFIZIERUNG

Von Ärzten und Therapeuten für besondere Ergonomie und Rückenfreundlichkeit zertifiziert.



POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Nahtart: Zierkappnaht
Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

SENSORTASTEN

Die elektrische Funktion erfolgt mit Sensortasten seitlich am Sitzfeld.

KUNSTSTOFFFUß

Kunststofffuß



1501 PLANOPOLY MOTION



SICHTBARE OBERFLÄCHE

43 Buche
50 Nussbaum
58 Wildeiche
Mögliche Beiztöne
43 Buche (lt. Beiztonkarte), 50 Nussbaum (017, 617), 58 Wildeiche (017, 617, 681)

ACHTUNG

Bei Kombination von zwei Wallfreevarianten mit einem Eckteil ist die Benutzung der Funktion jeweils nur auf einer Seite möglich.

- 🔌 Varianten sind elektrisch
- 🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichtsgründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Mit der Zusatzausstattung Herzwaage verringert sich beschlagsbedingt die Gesamttiefe um ca. 7cm.
Für die Betätigung der Wallfreefunktion wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

ZUSATZAUSSTATTUNG

Z77 Herzwaage

EMPFEHLUNG

1301 PLANOPOLY MOTION MAXI-Ausführung mit Sitzhöhe 46cm / Sitztiefe 55cm



WALLFREEFUNKTION

Die wandfreie Wallfreefunktion ist wahlweise manuell oder elektrisch verfügbar und erlaubt das komfortable Verstellen von Rücken und Fußteil. In Kombination mit der optional erhältlichen Herzwaage der elektrischen Varianten lässt sich das Fußteil bis in die wohltuende Herzwaageposition anheben.



1501 PLANOPOLY MOTION



ECKELEMENT - RÜCKENNEIGUNGSFUNKTION ELEKTRISCH

Die elektrisch bedienbare Rückenneigungsfunktion im Eckelement bringt den Körper mit leicht erhöhtem Rücken in eine sanfte Liegeposition. Sie eignet sich ideal zum Entspannen oder Fernsehen. Die durchdachte technische Ausstattung erhöht die Attraktivität des Ecksofas und bietet zusätzlichen Komfort sowie vielseitige Nutzungsmöglichkeiten.



KOPFTEIL

Das Kopfteil ist manuell von hinten nach vorne hochklappbar und lässt sich dank Rasterbeschlag individuell positionieren – für eine ergonomische Unterstützung von Kopf und Nacken.



STAUHAUM

Der praktische Stauraum im offenen Abschluss lässt sich manuell aufklappen und eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von Decken und Kissen.



1501 PLANOPOLY MOTION



SOFAS




B 172 T 106 SB 60	B 202 T 106 SB 75	B 232 T 106 SB 90
-------------------------	-------------------------	-------------------------

60	61	62
-----------	-----------	-----------

SH 44 / KUNSTST.-FUSS

Y	Y	Y
---	---	---

SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
B 172 T 106 SB 60	B 172 T 106 SB 60	B 202 T 106 SB 75	B 202 T 106 SB 75	B 232 T 106 SB 90	B 232 T 106 SB 90

80	80	81	81	82	82
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 44 / KUNSTST.-FUSS

W	Y	W	Y	W	Y
---	---	---	---	---	---

ABSCHLUSSELEMENTE



B 86 T 106 SB 60	B 101 T 106 SB 75	B 116 T 106 SB 90	B 146 T 106 SB 60	B 176 T 106 SB 75	B 206 T 106 SB 90	B 206 T 106 SB 60
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

33/34 li/re	35/36 li/re	37/38 li/re	63/64 li/re	65/66 li/re	67/68 li/re	69/70 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 44 / KUNSTST.-FUSS

Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree außen	manuell Wallfree außen	elektrisch Wallfree
B 236 T 106 SB 75	B 236 T 106 SB 75	B 146 T 106 SB 60	B 146 T 106 SB 60	B 176 T 106 SB 75	B 176 T 106 SB 75	B 206 T 106 SB 90	B 206 T 106 SB 90	B 86 T 106 SB 60

15/16 li/re	15/16 li/re	17/18 li/re	17/18 li/re	19/20 li/re	19/20 li/re	21/22 li/re	21/22 li/re	43/44 li/re
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SH 44 / KUNSTST.-FUSS

W	Y	W	Y	W	Y	W	Y	W
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1501 PLANOPOLY MOTION



ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 86 T 106 SB 60	B 101 T 106 SB 75	B 101 T 106 SB 75	B 116 T 106 SB 90	B 116 T 106 SB 90	B 146 T 106 SB 60	B 146 T 106 SB 60	B 176 T 106 SB 75	B 176 T 106 SB 75
	43/44 li/re	45/46 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	47/48 li/re	83/84 li/re	83/84 li/re	85/86 li/re	85/86 li/re
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	W	Y	W	Y	W	Y	W	Y

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree
	B 206 T 106 SB 90	B 206 T 106 SB 90
	87/88 li/re	87/88 li/re
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	W	Y

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN

	manuell	manuell	manuell
	B 63 T 97 SB -	B 138 T 106 SB 75	B 153 T 106 SB 90
	57/58 li/re	71/72 li/re	73/74 li/re
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	Y	Y

ABSCHLUSSRECAMIEREN

		elektrisch	manuell
	B 116 T 182 SB 90	B 116 T 182 SB 90	B 116 T 182 SB 90
	27/28 li/re	29/30 li/re	29/30 li/re
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	F	Y

1501 PLANOPOLY MOTION



ECKELEMENTE

	elektrisch	elektrisch		manuell	
	B 117 T 117 SB -	B 117 T 117 SB -	B 106 T 106 SB -	B 117 T 117 SB -	B 117 T 117 SB -
	49	50	59	75	89
SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	Y	Y	Y	Y

ZWISCHENELEMENTE

	B 60 T 106 SB 60	B 120 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 75 T 106 SB 75	B 90 T 106 SB 90
	06	09	23	24	25
SH 44 / BODENFREI SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	Y	Y	Y	Y

ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

	manuell	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	elektrisch Wallfree	manuell Wallfree	manuell
	B 60 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 60 T 106 SB 60	B 75 T 106 SB 75	B 75 T 106 SB 75	B 40 T 93 SB -
	05	40	40	41	41	94
SH 44 / BODENFREI SH 44 / KUNSTST.-FUSS	Y	W	Y	W	Y	Y

SESSEL

	B 112 T 106 SB 60
	32
SH 44 / ROLLEN	M

1501 PLANOPOLY MOTION



SESSEL MIT FUNKTION



manuell
Wallfree

B 112
T 106
SB 60

26



elektrisch
Wallfree

B 112
T 106
SB 60

26

SH 44 / ROLLEN

M

Z

HOCKER



B 61
T 61
SB -

01



manuell

B 112
T 70
SB -

02

SH 42 / KUNSTST.-FUSS
SH 46 / ROLLEN

Y

Y

ZUBEHÖR



B 26
T 53
SB -

93

SH -

X