

Afin que vous profitiez aussi longtemps que possible de vos meubles himolla, nous tenons à souligner qu'il est important que tous les éléments fonctionnels soient remis à leur position initiale après utilisation. Sinon, il existe un risque d'apparitions de plis sur le revêtement, de déformations du matériau ou d'endommagements du système de ferrures.

Description du fonctionnement : Signa

Modèle :	03	07-12	13-14	15-16	17-18	25-30	35-40
	Pouf	Récamière d'extrémité <ul style="list-style-type: none"> • 1 place avec repose-pieds • Réglage électrique de la profondeur d'assise 	Élément d'extrémité 1 place 1/2	Élément d'extrémité 1 places 1/2 <ul style="list-style-type: none"> • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage manuel de la profondeur d'assise 	Élément d'extrémité 1 places 1/2 <ul style="list-style-type: none"> • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage électrique de la profondeur d'assise 	Récamière d'extrémité <ul style="list-style-type: none"> • 1 place avec repose-pieds • Réglage électrique de la profondeur d'assise 	Récamière d'extrémité <ul style="list-style-type: none"> • 1 place avec repose-pieds
Explication n° :	--	187	160	188	186	159	160

Modèle :	49-50	51					
	Élément d'extrémité ouvert avec angle intégré	Canapé 2 places 1/2 <ul style="list-style-type: none"> • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage électrique de la profondeur d'assise 					
Explication n° :	160	186					

Modèle :	52	55-56	57-58	61	62	65-66	67-68
Explication n° :	Canapé 3 places <ul style="list-style-type: none"> • Assise divisée en 2 • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage électrique de la profondeur d'assise 186	Élément d'extrémité 2 places 1/2 <ul style="list-style-type: none"> • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage électrique de la profondeur d'assise 186	Élément d'extrémité 3 places <ul style="list-style-type: none"> • Assise divisée en 2 • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage électrique de la profondeur d'assise 186	Canapé 2 places 1/2	Canapé 3 places <ul style="list-style-type: none"> • Assise divisée en 2 160	Élément d'extrémité 2 places 1/2	Élément d'extrémité 3 places <ul style="list-style-type: none"> • Assise divisée en 2 160
Modèle :	69-70	71-72	81	82	85-86	87-88	Batterie
Explication n° :	Élément d'extrémité ouvert avec angle intégré <ul style="list-style-type: none"> • Réglage manuel de la profondeur d'assise côté court 159	Élément d'extrémité ouvert avec angle intégré <ul style="list-style-type: none"> • Réglage manuel de la profondeur d'assise 159	Canapé 2 places 1/2 <ul style="list-style-type: none"> • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage manuel de la profondeur d'assise 188	Canapé 3 places <ul style="list-style-type: none"> • Assise divisée en 2 • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage manuel de la profondeur d'assise 188	Élément d'extrémité 2 places 1/2 <ul style="list-style-type: none"> • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage manuel de la profondeur d'assise 188	Élément d'extrémité 3 places <ul style="list-style-type: none"> • Assise divisée en 2 • Réglage électrique du repose-pieds • Réglage manuel de la profondeur d'assise 188	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie interchangeable • Chargeur 93